

Meer duidelijkheid..

Gebruiksaanwijzing: BRANDWERENDE KLUIZEN

De kluis werkt met een numerieke code van zes cijfers of een woord met 6 letters.

Een tweede code kan worden toegevoegd. Elke toetsaanslag wordt bevestigd met een geluids- en lichtsignaal.

Opening kluis:

Na opening met een geldige code hoort u een dubbel piepsignaal. Een ongeldige code wordt gevolgd door een lang signaal.

Na 10 seconden zonder opening van de kluisdeur, wordt de reeds begonnen code geannuleerd.

De fabriekscod van de kluis is 1-2-3-4-5-6, ontgrendel de deur en open deze.

Wanneer de deur niet binnen drie seconden wordt geopend wordt de deur automatisch vergrendeld.

Afsluiting kluis:

Deur dicht en draai de hendel volledig naar sluitingspositie.

Het slot is beveiligd. Controleer de sluitingspositie door de hendel terug te draaien.

Manipulatie bescherming:

Na het invoeren van vier opeenvolgende ongeldige codes blokkeert het slot voor 5 minuten.

Gedurende deze periode knippert het licht elke 10 seconden en het indrukken van elke willekeurige toets veroorzaakt een lang signaal.

Als u na afloop van de blokkering weer twee of meer verkeerde codes invoert, blokkeert het slot opnieuw voor 5 minuten.

Toelaten gebruikerscode:

Managerscode intoeken en laatste cijfer ingedrukt houden tot herhaald dubbelsignaal.

(ca. twee seconde) Cijfer "1" intoetsen. (dubbelsignaal).

Nu toets de gebruiker tweemaal zijn code in. (beide keren volgt een dubbelsignaal)

Zowel de managerscode als de gebruikerscode kunnen nu het slot openen.

Indien de gebruikerscode niet wordt geaccepteerd (3x signaal),

dan lijkt deze teveel op de managerscode. Nieuwe code kiezen.

Code veranderen: (met kluisdeur open)

Toets 000000 (6x nul), dit wordt bevestigd met dubbelsignaal.

Het licht blijft aan tijdens de volgende handelingen.

Voer de oude code in (dubbel signaal).

Voer de nieuwe code in (dubbel signaal) en herhaal de nieuwe code (dubbel signaal)

In het geval dat er een foutmelding ontstaat, blijf de oude code geldig.

(De tweede toegangscode kan worden veranderd in de hoofdcod.

Met de hoofdcod kan de tweede code worden verwijderd. De hoofdcod kan niet worden verwijderd)

Code wijzigen (bij geopende deur)

6 x "0" intoetsen (dubbelsignaal) 000000

Bijvoorbeeld :

De geldige code intoetsen (dubbelsignaal) 123456

De nieuwe code intoetsen (dubbelsignaal) 471147

De nieuwe code bevestigen (dubbelsignaal) 471147

De nieuwe code is geldig. Worden bij het omstellen fouten gemaakt

of treedt een pauze van meer dan tien seconde op,

dan blijft de oude code geldig en moet opnieuw worden begonnen.

De nieuwe code bij geopende deur meermaals testen!

Veiligheidsadvies:

De managerscode direct omstellen;

Geen persoonlijke data zoals geboortedatum als code gebruiken;

De code op niet-toegankelijke wijze bewaren.

Batterij vervangen:

Een serie van signalen geeft aan dat de batterij zwak is en vervangen dient te worden.

Gebruik alleen 9v Alkaline batterijen. Het batterij compartiment bevindt zich onder het toetsenpaneel.

Ekkerrijt 1311-1313

5692 AJ Son

Tel. 0499 47 78 76

Fax 0499 47 32 19

